

來自奧地利的EM有效微生物保養品

【使用方法】

芯機妍透亮滋潤光環乳霜

每日早晚清潔臉部之後，均勻地塗抹在臉上讓肌膚吸收。



bioemsan 芯機妍
the true, the good and the beauty



【開瓶方法】

- 1 瓶身本身做成上下兩圈光環設計
- 2 輕輕轉開第一層銀環
- 3 以手指輕壓白色內圈（2手會更好施力）即一次使用分量
- 4 因瓶身特殊真空保鮮設計，切記不要打開第二圈銀環（這樣是不對的哦）
- 5 當壓不出乳霜之後，即代表使用完畢！

這時打開第二圈銀環會發現裡面乾乾淨淨一滴也不剩，連壁上都不會殘留乳霜，這就是瓶身的特殊設計；純天然產品因不含防腐劑，所以一定要維持真空包裝，並建議開封3個月內最好使用完畢